DETECTEUR AUTONOME D'AUGMENTATI0N DE TEMPERATURE Série NB-730

Manuel d'utilisation

1. Sommaire.

1. Sommaire. 1
2. Introduction. 2
3. Ou installer un détecteur de fumée. 2
4. Ou installer un détecteur dans les caravanes et mobil homes. 4
5. Endroits ou il ne faut pas installer des détecteurs. 4
6. Installation du détecteur. 4
7. Voyant rouge. 5
8. Test du détecteur. 5
9. Entretien du détecteur. 5
10. Garantie. 6

2. Introduction.

Le détecteur autonome d'augmentation de température est conçu pour détecter des températures excédant 57°C ou une augmentation de température telle que définie par la norme EN54-5. Il ne détecte ni le gaz ,ni la fumée, ni les flammes. La sirène intégrée dans le détecteur vous avertit du déclenchement d'un incendie et vous permet , ainsi qu' à votre famille d'évacuer à temps les locaux. Toutefois, son bon fonctionnement n'est garanti que si l'installation et la maintenance sont effectuées conformément au présent manuel.

Attention: ce détecteur est conçu exclusivement pour une seule résidence individuelle, à l'intérieur d'une maison individuelle ou d'un appartement.
Il ne doit pas être installé dans des couloirs , passages ou tous autres endroits dans des immeubles ou locaux collectifs, sauf si chaque appartement est aussi équipé d'un tel détecteur.

Attention: ce détecteur ne doit pas être installé dans des locaux non résidentiels. Les entrepôts, et autres locaux industriels ou commerciaux nécessitent des systèmes de détection et d'alarme adaptés .Ce détecteur ne peut donc se substituer à des installations de protection incendie pour des locaux fréquentés comme des hôtels, des hôpitaux, des crèches ….

3. Ou installer un détecteur de fumée.

Il ne faut pas installer ce type de détecteur dans les endroits où la température excède 38°C, où dans des endroits ou la température peut varier brusquement , comme des salles de bain.
Les instructions fournies par les organismes officiels de protection contre les incendies indiquent que les détecteurs de température doivent être installés à l'extérieur des chambres à coucher, aussi près que possible de la porte, et ce à chaque étage de l'habitation, y compris la cave et sauf sous les toits non isolés. Dans une maison neuve, il faut aussi installer un détecteur dans chaque chambre.

Schéma 1



○ Détecteurs pour maximum sécurité
● Détecteurs pour minimum sécurité

Emplacements des détecteurs

Schéma 2



○ Détecteurs pour maximum sécurité
● Détecteurs pour minimum sécurité

Emplacement dans une résidence a plusieurs étages (le grenier es correctement isolé)

Le détecteur doit être placé au plafond, aussi près que possible du centre de la pièce, jamais à moins de 15cm d'un angle (figure 5)



Figure 5

Si le montage au plafond est impossible, ou si sa température est sujette à de forte variations
(sous un toit mal isolé en particulier, on peut fixer les détecteurs aux murs, à une distance de 15 à 30 cm du plafond.(figure 7)



Figure 7

Dans les pièces situées sous les toits, et lorsque le plafond n'est pas horizontal, il faut installer les détecteurs à environ 1 mètre du point le plus élevé
Lorsque le plafond comporte des poutres, les détecteurs doivent être placés sur les poutres et non entre les poutres(figure 8)



Figure 8

4. Ou installer un détecteur dans les caravanes et mobil homes.

Pour les mobil homes de conception récente et correctement isolés, suivre les mêmes instruction pour le montage.
Pour les modèles plus anciens moins bien isolés, installer les détecteurs sur les cloisons intérieures, à une distance de 15 à 30 cm du plafond.

5. Endroits ou il ne faut pas installer des détecteurs.

Si les détecteurs ne sont pas installer ainsi qu'il est recommandé, vous risquez lz déclenchement de fausses alarmes. Pour les éviter, n'installez pas de détecteur dans les endroits suivants:

- endroits très humides, notamment salles de bain, ou a proximités de lave linge ou de lave vaisselle. Il faut éviter de place un détecteur à moins de 3 mètres de ce type d'appareil.
- pièces où la température peut descendre en dessous de 0°C, ou de s'élever au dessus de 38°C.
- à proximité de tubes néons, à cause des perturbations électriques

6. Installation du détecteur.

Attention: ne jamais raccorder le détecteur NB730 à un autre dispositif d'alarme ou tout autre équipement.

Consignes pour fixer correctement le détecteur:

1. TRACER UNE LIGNE HORIZONTALE DE 20cm A L'ENDROIT CHOISI
2. RETIRER LE SOCLE DE MONTAGE DU DETECTEUR EN TOURNANT DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.
3. PLACER LE SOCLE DE FACON A CE QUE LES 2 FENTES LES PLUS LONGUES SOIENT SUR LA LIGNE TRACEE . DANS CHAQUE FENTE , FAITES UNE MARQUE POUR L'EMPLACEMENT DE LA CHEVILLE ET DE LA VIS.
4. RETIRER LE SOCLE.
5. FORER 2 TROUS AVEC UNE MECHE DE 5MM, INSERER LES CHEVILLES FOURNIES. ATTENTION DE METTRE VOTRE DETECTEUR A L'ABRIS DE LA POUSSIERE PENDANT QUE VOUS FOREZ LES TROUS..
6. FIXER LE SOCLE AVEC LES 2 VIS FOURNIES.
7. FIXER LE DETECTEUR SUR LE SOCLE ET TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE. ASSUREZ VOUS QU4IL EST CORRECTEMENT FIXE EN TIRANT VERS VOUS.
8. INSTALLATION DE LA PILE
   RACCORDER LA PILE AVEC LE CONNECTEUR DU DETECTEUR ET L'INSERER DANS LE SENS INDIQUE LORSQUE LE RACCORDEMENT EST CORRECTEMENT EFFECTUE , POUSSER LA PILE DANS SON LOGEMENT POUR QU'ELLE NE PUISSE PLUS BOUGER.

Attention: le détecteur est équipé de brides qui empêcheront la fermeture du couvercle si la pile n'est pas installée. Le détecteur ne pourra donc fonctionner. **La pile n'est pas installée correctement lorsque l'appareil est livré pour qu'elle soit intacte au moment ou vous l'installez. Il faut donc la repositionner correctement pour qu'elle puisse fonctionner**.

Attention: au moment du raccordement de la pile, la sirène peut se déclencher durant une seconde .Ceci est normal et vous indiquez que vous avez correctement positionné la pile. Fermez le couvercle, pressez le bouton TEST pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la sirène se déclenche. Le son doit être puissant.

7. Voyant rouge.

Ce voyant est visible à travers le bouton TEST sur le couvercle du détecteur .En fonctionnement normal, ce voyant s'allume toutes les 32 secondes. En cas de détection de fumée et que la sirène se déclenche, ce voyant se met à clignoter rapidement.

8. Test du détecteur.

Tester le détecteur chaque semaine en poussant le bouton TEST jusqu'au déclenchement de la sirène, au maximum au bout de 20 secondes. Ceci est la seule méthode pour être sur du bon fonctionnement du détecteur. Si le test n'est pas concluant, il faut faire réparer ou remplacer immédiatement le détecteur.

Attention: ne jamais tester le détecteur en l'exposant à une flamme. Vous risquez d'endommager l'appareil.la fonction TEST intégrée permet de contrôler précisément toutes les fonctionnalités du détecteur en respectant la norme UL. C'est la seule procédure de test correcte
Attention: en dehors de la procédure de test, si la sirène sonne de façon continue, c'est que de la fumée ou des particules de combustion ont été détectées. S'il s'agit de fumée provenant d'une cuisine, d'une chaudière , il suffit de ventiler la pièce pour que l'alarme cesse.
Nota: notez jamais la pile. Vous ne seriez plus protégé contre l'incendie. Si la sirène se met a sonner une fois par minute, c'est le signe qu'il faut immédiatement changer la pile. Ayez toujours une pile neuve en réserve.

9. Entretien du détecteur.

Pour vous assurer du bon fonctionnement du détecteur, effectuez la procédure de test chaque semaine comme indiqué précédemment.
Remplacez la pile une fois para n, ou dès que le signal 'pile faible' est émis par la sirène(1 bip par minute, pendant environ 30 secondes)
Vous assurer que vous remplacer la pile par un modèle équivalent.
Ouvrez le couvercle et aspirez soigneusement la poussière à l'intérieur de la chambre de détection et sur les ouvertures au moins une fois par an. Vous pouvez réaliser cette opération au moment du changement de la pile.

Otez la pile avant le nettoyage et n'oubliez pas de la remettre en place après.
Faites une procédure de test en vous assurant que le bouton TEST fonctionne correctement. Si des particules se sont introduites à l'intérieur du bouton TEST, vous pouvez le retirer avec un cure dent.
Notez: en cas de persistance d'alarme intempestive, vérifiez que le détecteur est bien installé dans un endroit approprié (voir chapitre OU INSTALLER VOTRE DETECTEUR)
Changez le de place et nettoyez le comme indiqué si nécessaire.
Nettoyez aussi le couvercle quand il est sale. Ouvrez le couvercle, enlevez la pile. Nettoyez le à la main avec un chiffon humide. Essuyez le. Ne jamais mettre d'eau à l'intérieur du détecteur. Remettez la pile et refermer le couvercle. Faites une procédure de test.

10. Garantie.

Ce détecteur de gaz a été fabrique avec le plus grand soin, conformément aux réglementations en vigueur.
La période de garantie est de 5 ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur .la garantie ne pourra s'exercer que si l'appareil est retourné sans avoir subi de modifications, accompagné de la facture d'achat. Il devra être retourné emballé correctement et affranchi suffisamment. Merci déjoindre un courrier décrivant le défaut à l'origine de la réclamation.

Si la garantie est acceptée, le fabriquant pourra soit réparer l'appareil dans un délai raisonnable, soit l'échanger. Si la réclamation n'est pas justifiée (posterierieure à la date d'expiration de la garantie, ou pour un défaut non couvert par la garantie), le fabricant s'efforcera d'effectuer une remise en état la plus économique.

La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit, son altération du fait des conditions extérieure sou les dommages résultant du transport. Sont également exclus les dommages résultant d'une installation non conforme aux instructions aide montage.

Les piles fournies sont exclues de la garantie. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage qui pourrait être causé par les piles